

PRECAUCIONES DE USO:

La Case de Cousin Paul ha desarrollado un producto de calidad que resiste al tiempo si tienes en cuenta estas precauciones.

Puesto que este producto está enfocado a un uso en exteriores es importante que respetes las precauciones de uso a fin de garantizar su buen funcionamiento. No existe ninguna restricción de uso en ningún los países de Europa, pudiendo disfrutar de tu guirnalda en ambientes exteriores: En tiempo soleado (sin decoloración por rayos UVA y con garantía de un año), en tiempo lluvioso*, en tiempo ventoso, de abril a septiembre.


*En caso de tiempo lluvioso:

- No dejar la guirnalda bajo lluvia intensa más de 15 días
- Las bolas pueden presentar un ligero velo blanco con las primeras lluvias
- Evitar tocar las bolas cuando estén mojadas: pueden pegarse ligeramente (el pegamento no presenta ningún tipo de riesgo con el contacto; no ingerir)
- Evitar manipular la guirnalda cuando las bolas estén mojadas
- No colocar las guirnalda mientras estén húmedas; para secarlas correctamente extender la guirnalda
- La guirnalda no debe guardarse en su embalaje original o en cualquier otro envase mientras las bolas y la guirnalda eléctrica estén aún húmedas.



Cada bola está impermeabilizada para resistir el uso en exteriores; pero atención, están hechas de hilo y no de plástico, por lo que pueden deteriorarse si no respetas las precauciones de uso.

Las bolas están hechas de hilo de poliéster y son tratadas para resistir el uso en exteriores. Pero cuidado, como todo hilo textil, el medio ambiente puede tener un impacto sobre el producto y deteriorarlo. No están garantizadas frente a manchas. A la larga únicamente podrás comprar las bolas para reemplazarlas.



Cada bola está impermeabilizada para resistir el uso en exteriores, pero atención, están hechas de hilo y no de plástico, por lo que pueden deteriorarse si no respetas las precauciones de uso. No sumergir las guirnalda en agua.



Es preferible no dejar la guirnalda en el exterior por periodos de más de 120 días seguidos a fin de garantizar su buen estado.



No dejar la guirnalda en el exterior durante los meses de otoño e invierno. Con fuertes lluvias y nieve existe el riesgo de que las bolas se ablanden y pierdan su forma. A la larga deberás comprar bolas nuevas



Si utilizas la guirnalda en espacios cubiertos (pérgolas, parasoles, tiendas...) no habrá restricciones durante toda la primavera y verano.



Si utilizas la guirnalda en espacios verdes (en arbustos, árbol o entre dos árboles...) con el tiempo existe el riesgo de que las bolas se acaben manchando (con polen, por los pájaros e insectos...). A la larga deberás comprar bolas nuevas.



Si utilizas la guirnalda en un balcón en la ciudad Con el tiempo existe el riesgo de que las bolas se acaben manchando (polución, polvo, palomas...). A la larga deberás comprar bolas nuevas.



Si utilizas la guirnalda sobre una pared Con el tiempo existe el riesgo de que las bolas rocen contra la misma en caso de viento fuerte y se deshilen A la larga deberás comprar bolas nuevas

