

AVVERTENZE:

Alle normali condizioni d'uso descritte in queste istruzioni, i prodotti "La case de cousin paul" sono progettati per una vita molto lunga nel tempo.

Come per qualsiasi attrezzatura destinata all'uso in esterno, occorre rispettare tassativamente alcune norme di buon funzionamento. Non esistono restrizioni particolari e il prodotto può essere usato ovunque in Europa in qualsiasi condizione ambientale: con il sole (non scolora e resiste ai raggi UV per un anno garantito), con la pioggia e con il vento, da aprile fino a settembre.

*In caso di pioggia e maltempo:

- Non lasciare mai le ghirlande esposte a pioggia forte per più di 15 giorni.
- Dopo le prime esposizioni alla pioggia è possibile che si formi un velo bianco sulle palline.
- Le palline bagnate sono collose e non vanno toccate. La colla non è nociva e si può toccare senza contro indicazioni, ma non può essere ingerita. Evitare di portare le dita sporche di colla alla bocca.
- Non maneggiare la ghirlanda con le palline bagnate.
- Non gettate le ghirlande/palline bagnate nel pattume. Fatele prima asciugare stendendo bene il filo completamente.
- Non riporre la ghirlanda con le palline ancora bagnata nelle scatole se non sono perfettamente asciutte.



Le palline sono impermeabilizzate una alla volta per poter resistere all'uso in esterno. Tuttavia sono di filo e non di plastica. Quindi si rovinano se non vengono rispettate le istruzioni. Il filo è di poliestere trattato per uso in esterno. Il filo di poliestere usato per le palline, si comporta come un filo tessile, pertanto l'ambiente può deteriorarlo o indurre usura precoce. Le palline non sono coperte da garanzia per le macchie. Le palline di ricambio possono essere acquistate anche sciolte.



Le ghirlande luminose OUTDOOR per esterni sono appositamente studiate dai nostri tecnici in modo da risultare stagne ai liquidi. Ciò nonostante non lasciare mai le palline in immersione in acqua.



Se possibile evitate anche di lasciare le ghirlande/luminarie fuori per più di 120 giorni consecutivi.



Non lasciate le ghirlande/luminarie fuori durante i mesi invernali/autunnali. Se esposte a pioggia, neve e intemperie forti, c'è il rischio che le palline si impregnino e, rammollendo, non ritrovino più la loro forma. In questo caso, dovrete sostituirle.



L'uso della ghirlanda/luminaria in primavera/estate è consentito sempre in luoghi protetti (sotto una pergola, parasole, tenda...).



Per l'uso in esterno, in un giardino, in boschetti, su alberi o sui cespugli, è possibile che con il passare del tempo, la pallina si macchi per effetto del deposito di pollini, escrementi, insetti ecc... In questo caso, dovrete sostituirle.



Se usate in città, per esempio attorno a un balcone, è possibile che con il passare del tempo, le palline si macchino per effetto del deposito di pollini, escrementi, insetti ecc... In questo caso, dovrete sostituirle.



Per montate le ghirlande su muri o pareti perimetrali, ricordate che con il vento, le palline potrebbero picchiare l'una contro l'altra e con il tempo rischiano di sfilarsi. In questo caso, dovrete sostituirle.

