la case de cousin paul

O U T D O O R

VOORZORGSMAATREGELEN:

La case de cousin Paul heeft een product ontwikkeld voor buitengebruik dat weerbestendig is, op voorwaarde dat u rekening houdt met de volgende voorzorgsmaatregelen.

Omdat dit product speciaal gemaakt is voor buitengebruik, is het belangrijk dat u de voorzorgsmaatregelen opvolgt voor een optimale functionering. Voor dit product zijn in heel Europa geen gebruiksbeperkingen en u kunt dus volop buiten van uw lichtslinger genieten:Bij mooi, zonnig weer (1 jaar garantie tegen verkleuring door UV-straling), bij regenachtig weer*, wanneer het waait, van april t/m september.

*Bij regenachtig weer:
- De slinger niet langer dan 15 dagen buiten in de stromende regen laten liggen.
- Bij de eerste regenval kunnen de ballen een wit laagje vertonen.
- De ballen niet aanraken wanneer ze nat zijn: ze kunnen een beetje plakkerig zijn (de lijm is niet gevaarlijk, maar mag niet ingeslikt worden).
- De slinger niet vastpakken wanneer de ballen nat zijn.
- De slinger niet op een hoop leggen wanneer deze vochtig is. Om de slinger te laten drogen, deze uitleggen.
- De slinger niet in de oorspronkelijke verpakking of een andere verpakking opbergen wanneer de ballen en de elektrische slinger nog vochtig zijn.

Elke bal is waterdicht gemaakt voor gebruik buiten, maar denk eraan dat hij van garen gemaakt is en niet van plastic, waardoor hij kan beschadigen als u de voorzorgsmaatregelen niet naleeft. De ballen zijn van polyester garen gemaakt en hebben een behandeling gehad speciaal voor gebruik buiten. Denk eraan dat textielgaren gevoelig is voor invloeden van buitenaf; deze kunnen een impact op het product hebben en het uiteindelijk beschadigen. De ballen zijn niet vlekbestendig. Indien nodig kunt u kunt nieuwe ballen bestellen om deze te vervangen.

Wij hebben de elektrische slinger zo ontworpen dat deze waterdicht is.
Maar let erop dat u hem niet in water onderdompelt.

Voor een optimale functionering, mag de slinger niet langer dan
120 opeenvolgende dagen permanent buiten blijven liggen/hangen.

De slinger niet in de herfst- en wintermaanden buiten laten liggen/hangen.
Bij veel regen en bij sneeuw is de kans groot dat de ballen zacht worden en niet meer in de oorspronkelijke vorm te krijgen zijn. U moet dan uiteindelijk nieuwe ballen bestellen.



Wanneer u de slinger onder beschutting hangt (pergola, parasol, tent...),
kunt u ze in de lente en de zomer onbeperkt gebruiken.

Uw slinger hangt in het groen (in een struik, in een boom of tussen twee bomen...).
Op den duur kunnen er vlekken op de ballen ontstaan (pollen, vogels, insecten...).
U moet dan uiteindelijk nieuwe ballen bestellen.



Uw slinger hangt aan/op een balkon in de stad.
Op den duur kunnen er vlekken op de ballen ontstaan (vervuiling, stof, duiven...).
U moet dan uiteindelijk nieuwe ballen bestellen.

Uw slinger hangt tegen een muur.
Op den duur kan er wrijving zijn tussen de ballen en de muur bij sterke wind en kunnen deze gaan rafelen. U moet dan uiteindelijk nieuwe ballen bestellen.



© la case de cousin paul. Alle rechten voorbehouden, 2015. Reproductie niet toegestaan.